

Funk- Pendelwerk mit Schlag

Bedienungsanleitung für Funkpendelwerk mit 4/4 Westminster und Bim - Bam Schlagwerk DCF 77 / MSF 60

1. Inbetriebnahme des Funkwerkes

Legen Sie je 1 Batterie (2) **LR 6 AA AM3** (1,5 V). Alkaline (**keine Akkus**) in die Batteriefächer des Funkwerkes polrichtig ein (Markierung beachten).

Das Uhrwerk läuft jetzt automatisch auf die Zeigerstellung **4, 8 oder 12 Uhr** und geht auf Empfang. Nach Empfang des **DCF** oder **MSF/GB** Zeitzeichens und dessen interner Verarbeitung (max.4 - 5 Minuten) stellt sich die Uhr auf die funkgenaue Zeit ein.

Die Umstellung von Sommer-/Winterzeit erfolgt vollautomatisch

ACHTUNG: Uhr nicht an den Zeigern verstellen,
Uhrzeit stellt sich automatisch ein.

Nur für Uhren mit Pendel

Pendeloberteil durch leichten Druck nach rechts aus der Transportsicherung lösen. Pendel nun sorgfältig in Pendeloberteil einhängen.

2. Inbetriebnahme der Schlagfunktion

Legen Sie je 1 Batterie (2) **LR 14 AM2 C** 1,5 V. Alkaline in die Batteriefächer des separaten Batteriehalters polrichtig ein (Markierung beachten!).

DEMO-TASTE



Durch Betätigen dieser Taste können Sie jetzt vorab die Melodiefunktion abrufen.

Stellung Melodiewählschalter beachten.

Dieses Funkpendelwerk mit elektronischem Schlagwerk ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:

Melodieschalter: O, B, W

O = Melodie und Schlag dauernd abgeschaltet

B = Bim - Bam Halbstundenschlag mit kumulierendem Stundenschlag

W = 4/4 Westminster Melodie




Westminster Melodie – nur kumulierender Schlag zu jeder vollen Stunde





Volle 4/4 Westminster-Melodie, d.h. jede ¼ Std. Westminster-Melodie und kumulierender Schlag zu jeder vollen Stunde.




Schlagwählschalter

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „**W**“, dann schlägt die Uhr **alle 15 Minuten die Westminstermelodie** sowie zur vollen Stunde **zusätzlich den entsprechenden Stundenschlag**.

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „**W**“ dann schlägt die Uhr **nur zur vollen Stunde die Westminstermelodie** sowie den **entsprechenden Stundenschlag**.

Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „**B**“ dann schlägt die Uhr **nur zur vollen Stunde Bim - Bam** und den **entsprechenden Stundenschlag**.


Schalterstellung auf  und der Melodieschalter auf „**B**“ dann schlägt die Uhr **zur halben Stunde Bim - Bam** und den **entsprechenden Stundenschlag**.

Funk- Pendelwerk mit Schlag


Nachtabstaltung / Nachtabenkung:



 Volle Lautstärke entsprechend Lautstärkereglern

Wird der Schalter zu beliebiger Zeit auf **Nachtabstaltung**  gestellt, ertönt für die darauffolgenden **8 Stunden kein Schlag**. Solange der Schalter in dieser Position bleibt, wird Ihre Uhr automatisch **jeden Tag für die gleiche Zeitspanne den Schlag abstellen**.


Wird der Schalter auf  zurückgestellt, dann schlägt Ihre Uhr ab der **nächsten vollen Stunde wieder im normalen 24 Stundenrhythmus**.

Wird der Schalter auf **Nachtabenkung**  gestellt, dann ertönt für die **darauffolgenden 8 vollen Stunden der Schlag in halber Lautstärke**. Alle anderen Funktionen wie bei Nachtabstaltung.

z.B. Beispiel: Schalter um 21.20 auf  gestellt. Die Uhr schlägt **nicht mehr um 21.30 Uhr**. Der erste Schlag erfolgt dann **morgens wieder um 6.00 Uhr**.

Dreistufige Lautstärkeregelung

Pos. 1 leise
Pos. 2 mittlere Lautstärke
Pos. 3 volle Lautstärke



Mögliche Störquellen für den Empfang

- nicht funktgestörte Haushaltsgeräte
- Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2 m
- Maschinen mit HF Streufeldern
- **STÖRFALL**
- **Bei evtl. falscher Zeigerstellung durch unsachgemäßes, manuelles Verstellen der Zeiger: – Regulierung erfolgt autom. inn. 24 Stunden.**
- Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie nicht.
- Uhr stellt sich nicht auf die aktuelle Funkzeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein Zeitprotokoll empfangen hat.
- **MASSNAHME**
- **Batterien entnehmen.**
- Batteriespannung, Batteriekontakt und richtige Polung überprüfen. Uhr an einen anderen Standort bringen, z.B. Platzieren in Fensternähe. Prüfen, ob Störquelle in der Nähe ist.
- Erneutes Einlegen der Batterien. Auch nach mehrmaligem Wiederholen des Startvorganges, Änderung der Platzierung und Entfernung von evtl. Störquellen wird kein Zeitprotokoll empfangen. **Sender kann gestört sein.**
- Einige Stunden abwarten, dann den **Startvorgang wiederholen**, Empfang garantiert nachts.